

## ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА УКЛАДКИ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА

Выбрав кирпич S.Anselmo, Вы приобретаете материал высочайшего качества с очень красивой, естественной фактурой. Однако, это только половина дела! Укладка кирпича так же является очень важным аспектом, играющим решающую роль в достижении желаемого внешнего вида здания, либо внутреннего дизайна помещения. Мы хотели бы взять на себя смелость напомнить Вам основные правила, которые известны каждому профессионалу, занимающемуся кладкой кирпича.

- Заказывайте сразу же весь объем облицовочного кирпича, необходимый для Вашего объекта. лишь в этом случае весь поставленный Вам кирпич будет одного оттенка. если на Вашей строительной площадке недостаточно места для хранения всей партии необходимого Вам кирпича, данный вопрос необходимо обсудить с поставщиком.
- храните кирпич на ровном участке строительной площадки в упакованном виде, не допуская намокания и загрязнения нижних слоев кирпича в паллете.
- Необходимо применять специальный кладочный раствор для облицовочного кирпича с высоким влагопоглощением, в состав которого не входят добавки, содержащие водорастворимые соли. Вода в растворе также должна содержать минимальное количество водорастворимых солей.
- Выставление нулевого уровня, расчет толщины швов, количества рядов кирпичей и размеров возводимой кирпичной кладки должны производиться до начала кладки.
- Необходимо протестировать цвет раствора, толщину шва, а также качество работы каменщика путем выполнения пробной кладки.
- Верхние ряды кладки столбов и оград необходимо защитить от атмосферных осадков. Нижние ряды кирпичной кладки должны быть изолированы от фундамента.
- Одна из самых важных рекомендаций - при кладке необходимо смешивать кирпичи из 3 паллет, забирая кирпич с паллет вертикально. только при соблюдении данного правила, Ваш фасад будет иметь однородный оттенок по всей своей площади.
- Кирпич перед кладкой необходимо окунать в чистую воду. это нужно для того, чтобы кирпич не впитывал в себя большое количество воды из раствора, что ухудшает сцепление кирпича с раствором.
- При укладке кирпича ручной формовки завод рекомендует конструкцию стены с вентиляционным зазором. ширина зазора должна быть 30-40 мм. Для вентиляции внутри воздушного зазора в каждый 3-4 вертикальный шов нижнего и верхнего рядов кладки, а также над и под оконными и дверными проемами, вкладывается пластиковый вентиляционные элементы. горизонтальные швы армируются после первого и перед последними рядами кладки, а также под проемами и над ними.
- Во время выполнения кирпичной кладки необходимо обеспечить соответствующую защиту стены и паллет с материалом от дождя и других атмосферных осадков.
- Не рекомендуется производить кладку при снижении температуры ниже +5°C а также во время дождя.
- После завершения кладки и только после полного затвердевания раствора необходимо вымыть полностью высохшую кирпичную кладку 7-10 процентным раствором соляной кислоты.
- Нельзя покрывать поверхность кладки гидрофобизаторами и какими либо водоотталкивающими покрытиями.
- Все специальные элементы должны заказываться вместе с кирпичом.

\_\_\_\_\_

Дата

\_\_\_\_\_

Подпись об ознакомлении (Покупатель)

\_\_\_\_\_

Подпись об ознакомлении (Каменщик)

Печать авторизованного дистрибутора